

SONY 4-144-623-62 (2)

Noise Canceling Headphones

使用说明书 使用説明書 사용설명서 Operating Instructions

降噪耳机

<i>MDR-NC33</i>
© 2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

* 4 1 4 4 6 2 3 6 2 *
<div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>
简体中文

操作本机之前，请仔细阅读本手册并妥善保管以备将来参考。

警告

为了避免火灾或触电的危险，请勿使本设备淋雨或受潮。

为了避免触电，请勿打开机壳。维修工作只能交给有资格的人员进行。

请注意，进行本手册中未明确许可的任何变更或修改会使您失去操作本设备的权限。



CE 标志的效力仅限于对此标志有法律规定的国家，主要为 EEA（欧洲经济共同体）成员国。

特点


- 降噪耳机能减少周围环境的干扰，并能提供较为安静的环境增加聆听体验。耳机内部的麦克风采用电子电路，可产生一个相反的声波以消除噪音。
- 封闭式垂直入耳式耳机，佩戴舒适且稳固。
- 混合硅胶耳塞，可保持佩戴稳固且长时间佩戴舒适。
- 内置监听功能可以让您将音量降到最小以聆听外界声音。
- 双用功能，可选择使用或不使用降噪功能聆听音乐。
- 附带的插头转接器可方便连接飞机上音乐服务立体声迷你插孔或双声道插孔。

安装电池


1 推动并将控制盒背面的电池盖完全滑出，然后打开。在打开电池盖之前，请确认可以看到盖子的卡爪。



2 将一节R03（AAA）电池装入电池舱。安装电池时注意极性是否正确。



3 正确对准电池盖和控制盒，然后滑至闭合电池盖。



电池	近似小时数*1
Sony 碱性电池 LR03 AAA	100 小时*2
Sony 锰电池 R03 AAA	50 小时*2

*1 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW 输出


*2 上述时间可能会因温度或使用条件而异。

何时更换电池
当 POWER 指示灯闪烁或熄灭时，请将电池换新。


注意
若电池电量低，噪声消除功能可能无法正常工作。

装上耳塞

如果耳塞不适合您的耳型，则噪声消除效果将无法达到最佳。若要使噪声消除达到最佳并欣赏更佳音质，请更换耳塞尺寸，或调整耳塞的位置以舒适贴合您的耳朵。出厂前，耳机上安装的是 M 尺寸的耳塞。如果您觉得 M 尺寸的耳塞不适合您的耳型，通过检查内部颜色，确认耳塞的尺寸。当您更换耳塞时，请将其牢固地安装在耳机上以防止耳塞脱落落在您的耳朵内。




拆下耳塞
手持耳机，拧动耳塞并将其取下。



✎提示
如果耳塞很滑并且无法拆下，则用干的软布将其包住。

装上耳塞

拧动并将耳塞内部按入耳机，直至完全看不到耳机的突出部分。



MONITOR 按钮

在飞机上使用的注意事项
• 附送的插头转接器可以连接到飞机上音乐服务的双声道或立体声迷你插孔。




- 当禁止使用电子设备，或是禁止通过私人耳机使用飞机上的音乐服务时，切勿使用耳机。

如果您有本手册中未提及的关于本系统的任何疑问或问题，请就近与 Sony 经销商联系。

聆听音乐后
关闭耳机的电源。

聆听音乐

1 将耳机连接到 AV 设备。



* “WALKMAN”和“WALKMAN”标志是 Sony Corporation 的注册商标。

2 将标有 **®** 的耳机戴在右耳，将标有 **Ⓛ** 的耳机戴在左耳。将耳塞小心地按入耳朵，使其紧贴耳朵。

注意
除非耳塞正确贴合您的耳朵，否则噪声消除功能将无效。调整耳塞位置，使其舒适贴合您的耳朵。当佩戴耳机时，您可能会听到摩擦声。这并非故障。




3 打开耳机的电源。
POWER 指示灯亮起红色。当电源开启时，周围噪声降低，您可以更低音量更清晰地聆听音乐。




4 打开 AV 设备的电源。

为了安全聆听周围声音
当电源打开时，按住 MONITOR 按钮。音量被降到最小并且您可以听到周围环境的声音。
松开 MONITOR 按钮可以再次享受噪声消除功能的乐趣。



在飞机上使用的注意事项
• 附送的插头转接器可以连接到飞机上音乐服务的双声道或立体声迷你插孔。




- 当禁止使用电子设备，或是禁止通过私人耳机使用飞机上的音乐服务时，切勿使用耳机。

如果您有本手册中未提及的关于本系统的任何疑问或问题，请就近与 Sony 经销商联系。

聆听音乐后
关闭耳机的电源。

注意
• 噪声消除功能仅对低频率波段的噪声有效。虽然可以降低噪声，但是无法完全将其消除。


• 请勿用手挡住耳机的麦克风。噪声消除功能可能无法正常工作。



- 除非耳机紧贴耳朵，否则噪声消除功能可能无法正常工作。
- 即使没有打开电源，您也可以使用耳机。在此情况下，噪声消除功能没有开启，耳机就如同无源耳机一样工作。
- 当您打开耳机的电源后，可能会听到轻微的嘶嘶声。这是噪声消除功能的操作声音，并非故障。
- 在安静的地方或视某些噪声而定，您可能会感到噪声消除功能没有效果或噪声加强。在此情况下，请关闭耳机的电源。
- 干扰噪声可能由附近的手机引起，如果出现此情况，请将耳机远离手机放置。

使用夹扣


您可用控制盒的夹扣将控制盒夹在衣服口袋上。



* “WALKMAN”和“WALKMAN”标志是 Sony Corporation 的注册商标。

使用附送的导线长度调节器

通过将导线绕在导线长度调节器上，可调节导线长度。（导线长度调节器上最多可绕 40 cm 的导线。如果超出限制，导线可能会很容易从导线长度调节器上脱落。）



1 缠绕导线。
2 将导线穿入槽孔进行固定。

当携带耳机时
耳机和控制盒也可以分开存放于隔开的携带盒（附件）内。

- 用柔軟的干布清洁耳机。
- 请勿使插孔变脏，否则声音可能会失真。
- 当需要更换耳塞或进行维修工作时，务必将耳机送至 Sony 经销商。
- 请勿将耳机放置在受阳光直射、靠近热源或有湿气的地方。
- 请勿让耳机受到过度撞击。
- 请小心操作驱动单元。

注意事项

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

- 若要清洁耳塞，请首先将其从耳机上取下，然后用清水和中性清洁剂清洗。清洗后，应先将其晾干再使用。
- 耳塞需要时常进行更换。若耳塞经日常使用或长期存放而磨损，请更换新耳塞。
- 如果使用这些耳机时您感到头晕或不适，请立即停止使用。
- 将耳塞牢固装在耳机上。如果耳塞不慎脱落并遗留在您耳内，则可能会造成伤害。
- 本机不应遭受水滴或水溅，且不应放在本机上放置诸如花瓶一类的装盛液体的物品。

耳机的注意事项

预防听力受损

避免戴着耳机用很高的音量收听。听力专家建议避免长时间以高音量连续播放。如果出现耳鸣的感觉，请降低音量或停止使用。

请勿在驾车和骑车等情况时使用耳机
耳机会降低外部环境声音，因此可能会造成交通事故。另外，在听力不得受影响的场合，例如铁路交叉路口和建筑工地等，避免用耳机收听。

静电的注意事项

在特别干燥的天气情况下，耳朵可能会有轻微的刺痛感。这是由于人体内积聚的静电造成的现象，并不是耳机故障。穿着天然材质制成的衣服即可将此症状减到最轻。

故障排除

没有声音

- 检查耳机和 AV 设备的连接。
- 检查连接的 AV 设备是否已开启。
- 将所连 AV 设备的音量调高。

電源無法打開

1 检查电池使用寿命是否已到（POWER 指示灯不亮）。请将电池换新。

规格	
一般	
类型	动态,封闭式
驱动单元	13.5 mm，圆顶型（采用CCAⅤ）
功率处理容量	50 mW
阻抗	1kHz 时 16 Ω（电源开启时） 1kHz 时 16 Ω（电源关闭时） 98 dB/mW（电源开启时） 99 dB/mW（电源关闭时）
频率响应	10 - 22000 Hz
导线	约 1.5 m OFC 绞合线，颈链（包括控制盒）
插头	镀金 L 型立体声迷你插头
电源	DC 1.5 V，1 × R03（AAA 号）电池
質量	耳机约 7 g（不包括导线） 控制盒约 19 g（包括电池，不包括导线）

附件
耳塞（S × 2，M × 2，L × 2）
便携袋（1）
用于飞机上的插头转接器*（单/双）（1）
导线长度调节器（1）
使用说明书（1）
质保卡（仅对于中国市场）（1）

* 可能与某些飞机上的音乐服务不兼容。

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

For China Market Only
制造商 : 索尼公司
地址 : 日本国东京都港区港南 1-7-1
总经销商: 索尼（中国）有限公司
地址 : 中国北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程大厦 A 座 25 层

原产地 : 马来西亚
出版日期: 2009 年 5 月

繁體中文

警告

為了避免火災或觸電的危險，切勿將本設備暴露雨中或潮濕中。

為了避免觸電，切勿打開機殼。只能由有資格的人員進行維修。



請注意，進行本手冊中未明確許可的任何變更或修改會使您失去操作本設備的權限。

CE 標記的效力，僅限於那些對該標記有法律強制性規定的國家，主要為 EEA 國家（歐洲經濟區）。


- 特色**
- 防噪耳機能減少周圍噪音，並提供更安靜的環境以強化聆聽體驗。耳機內部的麥克風採用電子迴路，可產生反向音波以消除噪音。
- 密閉式耳塞掛式耳機，可確保配戴舒適感與密合度。
- 混合矽膠耳塞可確保配戴密合度與長時間的配戴舒適感。
- 內建監控功能可讓您將音量降到最小而聆聽外面的聲音。
- 雙用功能設計，能讓您選擇使用或停用防噪功能而聆聽音樂。
- 隨附插頭轉接器可方便連接飛機上音樂服務立體聲迷你插孔或雙聲道插孔。

安裝電池

1 按壓控制箱後方的電池蓋，將整個盒蓋滑出並打開。打開電池蓋前，確認有看到盒蓋的爪扣。



2 將一顆 R03（AAA 尺寸）電池裝入電池盒。安裝電池時請遵照正確的極性。



電池使用時間	
Sony 鹼性電池 LR03 SIZE AAA	大約 小時數 *1
Sony 錳電池 R03 SIZE AAA	100 小時*2
Sony 鋅電池 R03 SIZE AAA	50 小時*1

*1 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW 輸出


*2 上述時間可能視溫度或使用情況而異。

何時更換電池
當 POWER 指示燈閃爍或熄滅時，更換新電池。


注意
如果電池電力微弱，防噪功能可能無法正確運作。

安裝耳塞

如果耳塞不適合您的耳型，防噪效果將無法達到最佳。為了使防噪最優化並享受更佳音質，請更換耳塞尺寸，或調整耳塞位置以舒適貼合您的耳朵。出廠前，耳機上安裝的是 M 尺寸的耳塞。如果您覺得 M 尺寸的耳塞不適合您的耳型，請用提供的 S 或 L 尺寸的耳塞進行更換。檢查內部顏色以確認耳塞尺寸。當您更換耳塞時，請將其牢固地安裝在耳機上以防止耳塞脫落在您的耳朵內。






拆下耳塞
拿著耳機，然後轉動耳塞，把耳塞拔出來。



✎提示
如果耳塞滑落，無法拆下，請用柔軟的乾布包住耳塞。


裝上耳塞
轉動耳塞內的組件並推入耳機裡，直到完全覆蓋耳機突出部分為止。



* “WALKMAN”和“WALKMAN”標誌是 Sony Corporation 的註冊商標。

2 將標有 **®** 的耳機戴在右耳。將標有 **Ⓛ** 的耳機戴在左耳。將耳塞小心地按入耳朵，使耳塞緊貼耳朵。

注意
除非耳塞正確貼合您的耳朵，否則噪音消除功能將無效。調整耳塞位置，使其舒適貼合您的耳朵。當您佩戴耳機時可能會聽到摩擦聲。這並非故障。




3 打開耳機電源。
POWER 指示燈亮起紅燈。當電源開啓時，周圍噪音降低，您可以更清楚地聆聽音量低的音樂。




4 打開 AV 設備電源。

為了安全聆聽周圍聲音
耳機和控制箱時按住 MONITOR 鈕。音量被降到最小並且您可以聽到周圍環境的聲音。鬆開MONITOR 鈕可以再次享受防噪功能的樂趣。



在飛機上使用的注意事項
• 隨附插頭轉接器可以連接到飛機上音樂服務的雙聲道或立體聲迷你插孔。



- 當禁止使用電子設備，或是禁止經由個人耳機使用飛機上的音樂服務時，切勿使用耳機。

如果您有關於本系統的任何疑問或問題，在參考本手冊後仍無法解決，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

聆聽音樂後
關閉耳機電源。


注意
• 噪音消除功能只能對低頻帶的噪音發揮功效。雖然可以減少噪音，但是無法完全消除。
- 切勿用手遮蓋耳機麥克風。噪音消除功能可能無法正確作用。



- 除非耳機緊貼耳朵，否則噪音消除功能可能無法正確作用。
- 即使不打開電源，您仍可使用耳機。在此情況下，噪音消除功能未啓動，耳機以被動的方式運作。
- 當您將耳機電源打開後，可能聽到輕微的噓聲。這是噪音消除功能的運作聲，不是故障。
- 在安靜的地方，或視某些噪音而異，您可能覺得噪音消除功能無效，或是噪音更明顯。在此情況下，關閉耳機電源。
- 干擾噪音可能來自附近的手機。在此情況下，將耳機遠離手機放置。


使用夾扣

您可以用夾扣將控制箱別在襯衫口袋上。



使用隨附導線長度調節器

您可以將導線繞在導線長度調節器上以調節導線長度。（導線最多可以在導線長度調節器上繞 40 cm。如果所繞的長度超過此限制，導線容易脫離導線長度調節器。）



1 捲繞導線。
2 將導線推入插槽孔以牢固固定。

當攜帶耳機時
耳機和控制箱也可以分開存放於隔開的攜帶盒（附件）。

注意事項

- 用柔軟的乾布清潔耳機。
- 切勿忽略髒污的插孔插頭，否則聲音可能失真。
- 需要更換耳塞或進行修復工作時，務必將耳機帶到 Sony 經銷商處檢查。
- 切勿將耳機放在受陽光直射、靠近热源或有濕氣的地方。
- 切勿使耳機遭受過多衝擊。
- 小心處理聽覺單元。
- 若要清潔耳塞，先將它們從耳機上拆下，然後用水和中性清潔液清洗。清洗後，等耳塞略乾後再使用。
- 耳塞必須時常更換。如果耳塞因每日使用或長期存放而磨損，請更換新耳塞。
- 如果在使用耳機時感到頭暈或不適，請立即停用。
- 將耳塞牢固地安裝在耳機上。如果耳塞不小心脫落在您耳朵內，可能會造成傷害。

耳機的注意事項
預防聽力受損
避免戴著耳機用很高的音量收聽。聽力專家建議避免長時間用高音量連續播放。如果您有耳鳴的感覺，請降低音量或停止使用。

切勿在駕車或騎車時使用耳機
因為耳機會降低外在環境的聲音音量，因此可能導致交通意外。此外，在聽力不得受影響的環境，如鐵路平交道、工地等，避免使用耳機收聽。

靜電的注意事项
在特別乾燥的天氣下，耳朵可能會感到輕微的刺痛。這是因為人體積聚的靜電所造成的，並非耳機故障。穿著天然材質製成的衣服，可以將影響減小到最低。

故障排除

沒有聲音
• 檢查耳機和 AV 設備的连接。
- 檢查連接 AV 設備的電源是否開啓。
- 將連接 AV 設備的音量調高。

電源無法開啓
• 檢查電池是否已耗盡（POWER 指示燈熄滅）。更換新的電池。

規格

一般	
型式	動態，封閉式
激勵單元	13.5 mm，圓頂型（採用 CCAW）
功率處理容量	50 mW
阻抗	1 kHz 時 16 Ω （當電源開啓時） 1 kHz 時 16 Ω （當電源關閉時）
靈敏度	98 dB/mW （當電源開啓時） 99 dB/mW（當電源關閉時）
頻率響應	10 - 22000 Hz
導線	約 1.5 m OFC 材質的導線，頸鍊 （含控制箱）
插頭	鍍金 L 型立體聲迷你插頭
電源	DC 1.5 V，1 × R03（AAA 尺寸）電池
質量	耳機約 7 g（不含導線） 控制箱約 19 g（含電池，不含導線）
附件	
耳塞（S × 2，M × 2，L × 2）	
攜帶式保護袋（1）	
適用於飛機上的插頭轉接器*（單/雙）（1）	
導線長度調節器（1）	
使用說明書（1）	
保固卡（僅對於中國市場）（1）	

